

Mémo sécurité : Ipad

1. Paramètres : activer la géolocalisation

Votre appareil peut être “tracé”, géolocalisé, pour que vous sachiez toujours où il se trouve. Grâce à ce service, vous pourrez en cas de vol effacer les données contenues dans la tablette, verrouiller l’écran, et la localiser (si elle est allumée !!)



Avant de pouvoir activer le service vous devrez créer votre identifiant Apple, rendez-vous dans la rubrique “icloud” et suivez la procédure.

Puis activez le service “localiser mon appareil”

2. Activer les mots de passe de verrouillage

Dans la rubrique code, cliquez sur “activer le code” puis saisissez un code (2 fois) pour le paramétrer. Votre appareil ne s’ouvrira que sur entrée de ce code.

En option : effacer les données de l’ipad si le code est entré plus de 10 fois. En cas de vol c’est une bonne option ! En revanche évitez l’accès à votre appareil en mode verrouillé pour les applications SIRI et notifications, une faille de sécurité peut toujours survenir !

3. Désactiver les notifications

Dans la rubrique Notification, vous pouvez paramétrer finement le degré de “poursuite” de chaque application : si elle peut vous envoyer des notifications, suivre votre localisation, accéder à votre appareil photo, etc...

N’hésitez pas à en désactiver la plupart !





4. Contrôler le navigateur

Safari comporte de nombreux réglages qu'il est préférable d'activer.

Si vous souhaitez vider l'historique de temps à autre, c'est aussi là.

Pour la gestion des cookies, n'acceptez que ceux des sites sur lesquels vous naviguez et pensez à effacer les données de sites de temps à autre !

